

## دستاوردهای ایلیا استیل

کارآفرین برجسته کشور در سال ۱۳۹۲  
کارآفرین بروتر بخش صنعت در سال ۱۳۹۸  
صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۲  
صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۴  
صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۶  
دانزنه لوح تقدير سازمان صنایع و معادن استان تهران  
دانزنه لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۲  
دانزنه لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۸  
دانزنه لوح و تندیس زرین نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان در سال ۱۳۹۴  
دانزنه لوح و تندیس زرین چهاردهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان در سال ۱۳۹۹  
دانزنه استاندارد اتحادیه اروپا CE  
دانزنه گواهینامه بین المللی مدیریت کفیت محصول ISO 9001:2015  
دانزنه گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان ISO 10004:2012  
دانزنه گواهینامه بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2018  
دانزنه گواهینامه بین المللی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015  
دانزنه گواهینامه بین المللی اینمنی و بهداشت شغایل ISO 45001:2018  
دانزنه گواهینامه استاندارد ISO 17025 جهت آزمایشگاه آکرودیته از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)



## پیشگفتار خدمات پس از فروش

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش ایلیا استیل ضمن تشکر و قدردانی از انتخاب شما، افتخار دارد که بهترین سرویس و خدمات را در اختیار شما قرار داده و در مدت زمان گارانتی با رعایت شروط ضمانت، نصب اولیه دستگاه و تامین قطعات اصلی و ارائه خدمت را برای شما مشتری عزیز تضمین نماید. مصرف کننده گرامی برای استفاده بهینه از محصولات ایلیا استیل (مایکروویو) نکات زیر را رعایت فرمائید:

پیشنهاد می شود قبل از استفاده از محصول این دفترچه را بطور کامل مطالعه نمایید.  
محصولاتی شامل گارانتی می باشد که توسط خدمات مرکزی ایلیا استیل نصب و راه اندازی شده، شرکت در قبال گارانتی و کسری محصولاتی که بدون هماهنگی با خدمات مرکزی نصب و راه اندازی شده باشد مسئولیتی ندارد.  
لطفاً از باز کردن درب کارتون محصول خودداری نمایید، در غیر این صورت خدمات مرکزی در قبال کسری قطعات احتمالی مسئولیتی ندارد.

تلفن خدمات پس از فروش (سراسرکشور)  
۰۲۱-۵۳۱۳۶

## تاریخچه ایلیا استیل

گروه صنعتی فردوس کاران امید (ایلیا استیل) از سال ۱۳۸۰ در زمینه تولید لوازم خانگی و همچنین واردات و فروش ورق‌های استنليس استیل پا به عرصه صنعت گذاشت و سپس توانست با تکیه بر دانش و تجربه کسب شده در حوزه لوازم خانگی در سال ۱۳۸۴ کارخانه تولید سینک ظرفشویی را در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی پرند با برند ایلیا استیل را اندازی کند و به موازات آن کارخانه تولید اجاق گاز صفحه‌ای، اجاق گاز مبله، هود آشپزخانه، فرو مایکروویو توکار نیز در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

هم اکنون برند ایلیا استیل به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تولید لوازم توکار آشپزخانه، با استفاده از تکنولوژی نوین و روز دنیا و به کارگیری کادری مهرب و متخصص توانسته است سهم بزرگی از بازار ایران را به خود اختصاص دهد.

مدیریت ایلیا استیل بیشتر از فروش کالا به رضایت مشتریان اهمیت داده و آگاهی و نیاز مشتریان و تامین آن را سرمنشاء تلاش‌های خود قرار داده است، به طوری که دقت در مرافق تولید و سیستم اطمینان کنترل کیفی، محصولات ایلیا استیل را از مرغوبیت خاصی برخوردار ساخته که برای مصرف کننده اعتماد به ارمغان می‌آورد.

افتخار ما رضایت مشتریان ماست که در سایه استقرار سیستم خدمات پس از فروش سراسری و خدمت رسانی به مصرف کنندگان عزیزو همچنین ضمانت به همراه نصب رایگان محصولات موجبات رضایتمندی همراهان خود را فراهم کرده و در راستای دستیابی به مشتری مداری که سرلوحه کار ماست بکوشیم.

به خود میباییم که ایلیا استیل همراه با شما خوبان و در دل خانه هایتان می باشد.

ایلیا استیل در دل خانه‌ی تو

## دفترچه راهنمای کارکرد فرتوکار ترکیبی با هوای گرم و مایکروویو مدل IM 113 و IM 114

قبل از استفاده از فرمايكروویو خود، اين دستورالعمل ها را به دقت خوانده و نگه داريد.  
اگر اين دستورالعمل ها را دنبال كنيد، فرشما سال ها به خوبی كار خواهد كرد.  
اين دستورالعمل ها را به دقت نگهداري كنيد.

### احتياط هايي برای اجتناب از قرارگيري احتمالي در برابر انرژي بيش از حد مایکروویو

- (الف) از استفاده فربا در باز خودداري كنيد زيرا می تواند منجر به آسيب قرارگيري در برابر انرژي شديد مایکروویو شود. مهم است قفل هاي امنيتی داخلی شکسته يا دستکاري نشوند.
- (ب) هيچ شيئي بین جلوی فرودرب قرار ندهيد يا اجازه ندهيد خاک يا باقيمانده تميزگننده به سطوح آب بندی شده برسد.
- (ج) هشدار: اگر درب يا آب بندی درب آسيب ديد، فرباید كار كند تا زمانی كه توسط فرد ماهر تعمير شود.

### الحاقيه

اگر دستگاه در وضعیت تمیز حفظ و نگهداری نشود، سطوح آن می تواند سایش پیدا کند و بر طول عمر دستگاه تاثير گذاشته و منجر به موقعیت خطرناکی شود.

## هشدار ها و نکات ایمنی مهم

- به هنگام استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی زیر باید انجام شود
- هشدار: برای کاهش خطر سوختگی، شوک الکتریکی، آتش سوزی، صدمه دیدن اشخاص و یا در معرض انرژی بیش از حد مایکروویو قرار گرفتن، نکات زیر را رعایت فرمایید؛
- قبل از استفاده تمام دستورالعمل ها را مطالعه فرمایید
  - از این دستگاه فقط به نحوی که در دفترچه توضیح داده شده است استفاده نمایید. از مواد شیمیایی فاسد شونده و دودزا در دستگاه استفاده نکنید. این نوع دستگاه اختصاصاً برای گرم کردن، پختن و خشک کردن مواد غذایی طراحی شده است و برای استفاده آزمایشگاهی و صنعتی طراحی نشده است.
  - از مایکروویو هنگامی که خالی است استفاده نکنید.
  - هنگامی که سیم برق آسیب دیده یا خود دستگاه درست کار نمی کند و یا ضربه ای به دستگاه وارد شده، از دستگاه استفاده نکنید. اگر سیم برق آسیب دیده باید توسط فروشنده یا نماینده خدمات یا شخصی حرفه ای تعویض شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.
  - هشدار: هنگامی که دستگاه در حالت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد کوکان نباید بدون نظارت والدین به دستگاه دست بزنند زیرا حرارت دستگاه باعث ایجاد آسیب به آنها می شود.
  - برای کاهش خطر آتش سوزی در دستگاه نکات زیر را رعایت فرمایید
- الف- هنگامی که غذا در حال گرم شدن در ظروف پلاستیکی و یا کاغذی است، به دستگاه توجه داشته باشید زیرا امکان جرقه و آتش سوزی وجود دارد.
- ب- قبل از قرار دادن ظرف پلاستیکی یا کاغذی، هرگونه سیم و یا بند را از آن جدا کنید.
- ج- اگر دود مشاهده کردید، دستگاه را خاموش کرده یا از برق بکشید و درب دستگاه را بسته بگذارید تا آتش فروکش کند.
- د- از محفظه داخل دستگاه برای نگه داری محصولات کاغذی، ظروف آشپزی، مواد غذایی یا هر شی دیگری حتی زمانی که دستگاه خاموش است استفاده نکنید.
- هشدار: مایعات و دیگر مواد غذایی برای گرم کردن نباید در محفظه های دربسته باشند زیرا احتمال منفجر شدن آن وجود دارد.
- قبل از استفاده از مایکروویو، این دستورالعمل را با دقیق بخوانید و آن را با دقت نگه دارید.
- در صورت پیروی از دستورالعمل ها، مایکروویو سال ها به شما خدمات با کیفیت ارائه خواهد داد.



- گرم کردن مایعات می تواند منجر به جوش آمدن آن شود، بنابراین برای این کار بسیار احتیاط کنید
- برای سرخ کردن مواد غذایی از دستگاه استفاده نکنید. روغن داغ می تواند به اجزای دستگاه و ظروف استفاده شده آسیب برساند و حتی باعث ایجاد سوختگی در پوست شود
- تخم مرغ های با پوست و تخم مرغ های آب پز شده نباید در داخل فریزوموج حرارت داده شوند زیرا حتی پس از اتمام گرمادهی فریزوموج امکان انفجار در آنها وجود دارد
- بر روی مواد غذایی با پوست های کلفت مانند سیب زمینی، سیب، کدو و بلوط (قبل از قرار دادن در دستگاه) حفره هایی ایجاد کنید
- مواد غذایی داخل ظروف کودکان را باید قبل از قرار دادن در دستگاه تکان دهید، همچنین قبل از مصرف باید دمای آن چک شود که از سوختگی کودکان اجتناب شود
- ظروف مواد غذایی به دلیل گرمای انتقالی از مواد غذایی ممکن است داغ شوند، برای حرکت دادن ظروف از دستگیره و یا دستکش استفاده نمایید
- ظروف مواد غذایی قبل از قرار داده شدن در دستگاه باید بررسی شوند که مناسب استفاده در مایکروویو باشند
- هشدار: برای کسی که آموزش ندیده است هرگونه اقدام به تعمیر و سروپیس دستگاه خطرناک می باشد. حتی برداشتن کاورهایی که به منظور جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی مایکروویو هستند، شامل این اقدامات خطرناک می شوند
- هشدار: مایکروویو را بر روی اجاق گاز و یا دستگاهی که گرما تولید می کنند نصب نکنید . در غیر این صورت دستگاه آسیب دیده و از گارانتی خارج میشود
- سطوح داخلی دستگاه ممکن است در حالت کارکرد داغ شوند
- درب محفظه و سطوح خارجی هنگام کارکرد ممکن است داغ شوند
- لوازم و ظروف داخلی دستگاه در حالت کارکرد ممکن است داغ شوند

### برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اشعه مایکروویو:

- (الف) هنگامی که درب دستگاه باز است از آن استفاده نکنید زیرا امواج مایکروویو می توانند به شما آسیب برسانند. بسیار مهم است که قفل های داخلی خراب نشوند و یا آسیب نبینند .
- (ب) هیچ شیئی را به حفره ها و روزنه های دستگاه وارد نکنید و اجازه ندهید خاک یا بقایای پاک کننده روی سطوح باقی بمانند .

(ج) هشدار: در صورت آسیب دیدن قفل های ایمنی از دستگاه استفاده نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## هشدار

اگر دستگاه در شرایط مطلوبی نگه داری نشود ، سطح آن خراب می شود و بر طول عمر دستگاه تأثیر می گذارد و منجر به وجود آمدن شرایط خطرناک می شود .

### توجه

کابل برق دستگاه با رنگ های ذیل تعریف شده است.

- سبز و زرد : زمین (ارت)
- آبی : نول
- قهوه ای : فاز

به علت اینکه رنگ های سیم ها در دستگاه ممکن است با رنگبندی ترمینال برق هم خوانی نداشته باشد، دقต داشته باشید :

سیمی که به رنگ زرد و سبز است باید به ترمینال برقی که حرف E یا علامت  $\ominus$  روی آن حک شده است وصل شود.

سیمی که به رنگ آبی است باید به ترمینالی که به رنگ سیاه است و یا حرف N روی آن حک شده است وصل شود.

سیمی که به رنگ قهوه ای است باید به ترمینالی وصل شود که به رنگ قرمز است و یا حرف L روی آن حک شده است

-هشدار : اگر درب و گیره های آن آسیب دید، دستگاه تا زمانی که توسط سرویس کار تعمیر نشود نباید روشن شود.

-هشدار : مایعات و دیگر مواد غذایی برای گرم کردن نباید در محفظه های دربسته باشند زیرا احتمال منفجر شدن آن وجود دارد.



- دستگاه باید فاصله کافی برای جریان هوا داشته باشد؛ ۱۰ سانتی متر از پشت، ۱۵ سانتی متر از کناره ها، ۳۰ سانتی متر از بالا. پایه های دستگاه را برندارید و راه های جریان هوا را مسدود نکنید.
- برای تمیز کردن درب، گیره درب و محفظه داخلی از صابون های ملایم و غیرساینده و یا مواد شوینده همراه با اسفنج یا پارچه لطیف استفاده کنید.
- دستگاه باید مرتباً تمیز شود و باقی مانده های غذا باید پاک شوند.
- عدم نگه داری و تمیز نگداشتن دستگاه می تواند منجر به وخیم شدن وضعیت سطوح شود که این می تواند تعابی مانند کاهش طول عمر دستگاه و ایجاد شرایط مخاطره آمیز داشته باشد هنگامی که سیم برق آسیب دیده یا خود دستگاه درست کار نمی کند یا به آن ضربه وارد شده، از دستگاه استفاده نکنید. اگر سیم برق آسیب دیده باید توسط خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز تعویض شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود
- دستور العمل های ایمنی برای استفاده روزمره
- لیست زیر قوانین حیاتی برای اطمینان از بهترین عملکرد دستگاه میباشد
- همیشه در هنگام کارکرد دستگاه سینی شیشه ای، غلتک و اتصالات را در جای خود قرار دهید
- از دستگاه برای مصارفی غیر از آماده کردن غذا، مانند خشک کردن لباس، کاغذ یا هر شیئی غیر غذایی و یا استرلیزه کردن استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه خالی است از آن استفاده نکنید، این کار می تواند به دستگاه آسیب بزند
- از محفظه دستگاه برای انبار کردن موادی مانند کاغذ، کتاب های آشپزی و غیره خودداری فرمایید
- مواد غذایی که با لایه بیرونی یا با پوست محافظت می شوند مانند تخم مرغ، سیب زمینی، جگر مرغ و غیره را بدون اینکه حفره ای درون آن با وسیله ای مانند چنگال ایجاد کنید، در دستگاه قرار ندهید و استفاده نکنید
- در موارد خارجی شیئی را وارد نکنید
- در هیچ حالتی متعلقات دستگاه را از جایشان برندارید (پایه ها، اتصال ها، پیچ ها و غیره)
- مواد غذایی را به صورت مستقیم و بدون واسطه روی سینی شیشه ای قرار ندهید، مواد غذایی را درون ظروف مناسب و سپس داخل دستگاه قرار دهید

- مهم: وسایل آشپزی که نباید در داخل دستگاه استفاده شوند
- اگر کابل یا بند تغذیه صده بینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تحویض شود
- دستورالعمل های مهم اینمی با دقت بخوانید و آنرا برای مراجعات بعدی نگهداری کنید

- از قابلمه و بشقاب آهنه با دستگیره های آهنه استفاده نکنید.
- از وسیله ای که با آهن تزئین شده است استفاده نکنید.
- از ظروف ملامین استفاده نکنید زیرا مواد تشکیل دهنده آنها انژری را جذب خود می کند. این کار ممکن است باعث ترک خوردن و سیاه شدن ظروف و کاهش سرعت پخت و پز شود.
- از ظروف لعاب دار استفاده نکنید، لعاب به دستگاه آسیب وارد می کند.
- محفظه های بسته شده را در دستگاه قرار ندهید زیرا ممکن است در اثر گرما منفجر شوند
- از دماسنچ هایی غیر از دماسنچ هایی که مخصوص استفاده در مایکروویو هستند استفاده نکنید.

- ظروف باید طبق دستورالعمل ها در مایکروویو استفاده شوند
- از این دستگاه برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده نکنید
- لطفاً در نظرداشته باشید در حالت مایکروویو تنها مایع درون ظرف گرم می شود، نه خود ظرف، بنابراین هنگام بیرون آوردن، در نظرداشته باشید که مایع درون آن بسیار داغ است
- همیشه دمای مایع یا غذایی که گرم کرده اید را امتحان کنید، مخصوصاً زمانی که مواد غذایی را برای کودکان گرم می کنید. هرگز مواد غذایی را مستقیماً از مایکروویو مصرف نکنید، قبل از مصرف چند دقیقه صبر کنید و یا هم بزنید که گرما پخش شود.

- مواد غذایی که حاوی چربی و آب هستند باید پس از خاموش کردن دستگاه ۳۰ الی ۶۰ ثانیه در حالت خود باقی بمانند، این کار به این علت انجام می شود که به مایع فرصت کافی بدھید که از جوشیدن آن خارج از دستگاه جلوگیری شود.
- به هنگام پخت و پز توجه داشته باشید که بعضی از مواد بسیار سریع داغ می شوند (مانند مریبا، پودینگ، گوشت چرخ کرده و .....). هنگام گرم کردن موادی که چربی یا شکر بالایی دارند از ظروف پلاستیکی استفاده نکنید.

- ممکن است ظروف مواد غذایی از گرمایی که از مواد غذایی می‌گیرند به شدت داغ شوند، مخصوصاً هنگامی که مواد غذایی توسط پلاستیک و یا ظروف شفاف پوشیده شده باشند. در این حالت پیشنهاد می‌شود از دستگیره استفاده کنید.

- برای کاهش خطرآش سوزی در مایکروویو:

الف - مواد غذایی را بیش از حد نپزید، اگر در داخل مایکروویو موادی اشتعال پذیر مانند پلاستیک و کاغذ قرار دادید، در استفاده ویرون آوردن با دقت عمل کنید.

هشدار: این دستگاه توسط یک فیوز داخلی ۲۵۰ وات ۱۰ آمپر محافظت می‌شود.

- دستگاه باید پشت به دیوار نصب شود

- هشدار: در صورت آسیب دیدن درب و گیره‌ها، دستگاه تا زمانی که توسط شخصی حرفه‌ای تعمیر نشود قابل استفاده نیست

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول اینمی آنها انجام گیرد. و توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

- لطفاً برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، از محکم بودن صفحه گردان در جای خود اطمینان حاصل کنید

- اگر دود مشاهده کردید، دستگاه را خاموش یا از برق بکشد و درب را بسته نگه دارید تا فروکش کند

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد

- در صورت خرابی در یا درزبندی‌های آن تا زمان تعمیر فریوسیله تعمیرکار مجبوب از استفاده آن خودداری کنید

- در صورتی که برای تعمیر یا سرویس کردن فرنیاژ به بداشت پوشش هایی باشد که درجه حفاظت در برابر امواج ریز موج را تأمین می‌کند، این کار بجز برای تعمیرکاران مجاز، برای سایر افراد خطرناک است

- مایعات و سایر مواد غذایی نباید در ظروفی که کاملاً بسته می‌شوند گرم شوند، زیرا امکان انفجار وجود دارد

این وسیله برای استفاده خانگی و موارد زیر کاربرد دارد:

-آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها ، اداره ها و دیگر محیط های کاری

-خانه های مزارع

-استفاده مشتریان در هتل ها ، متل ها ، و سایر محیط های مسکونی

-مهما نپذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صباحانه است

-تنهای از ظروفی که جهت استفاده در فریز موج مناسب هستند ، استفاده کنید

-هنگامی که مواد غذایی داخل ظروف پلاستیکی یا کاغذی در فر قرار گرفته و گرم می شوند ، به علت

امکان جرقه زدن ، مراقبت چشمی از فر هنگام ضروری است

-فریز موج برای گرم کردن و غذا و نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است . خشک کردن غذا یا لباس و گرم

کردن تشكیلهای گرم کننده ، کفش های راحتی ، اسفنج ها ، لباس های مرطوب و سایر موارد مشابه ممکن

است باعث ایجاد خطر جراحت ، احتراق یا آتش سوزی شود

-در صورت مشاهده دود ، وسیله را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید و تا زمان خاموش شدن

شعله ها ، در راسته نگه دارید

-هنگام گرم کردن نوشیدنی ها توسط فریزموج ، چون امکان سریز با یک تاخیر کوتاه پس از جوش آمدن

وجود دارد ، از این رو باید هنگام بیرون آمدن ظرف دقیق شود

-هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذی ، به علت امکان شعله ورشدن ظرف ، مراقب کار

فر باشید

-محتویات درون ظرف غذا و بطری های شیرکوکان باید پیش از استفاده تکان داده شود و جهت

جلوگیری از هرگونه سوختگی در کوکان ، دمای آن پیش از استفاده کنترل شود

-فر بهتر است بطور منظم تمیز شده و مواد غذایی باقیمانده در آن خارج شود

-سهیل انگاری در تمیز نگه داشتن فرمی تواند باعث خراب شدن سطح داخلی آن شود و تاثیر نامطلوبی

در عمر فربگنار ، همچنین ممکن است باعث ایجاد شرایط خطرناک گردد

-وسیله باید در حالی که درهای کابین باز هستند به کار آنداخته شود

-فریزموج در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد ، بکار گرفته نشوند

## نگهداری از دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید
۲. داخل محفظه را تمیز نگه دارید، وقتی غذا یا مایعات به داخل و دیواره های محفظه می ریزد با دستمال نم دار آن را تمیز کنید. (مواد شوینده سفت و زبر توصیه نمی شود).
۳. سطوح خارجی دستگاه باید توسط پارچه نم دار تمیز شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن اجزای داخلی دستگاه از نفوذ کردن آب به داخل دریچه های تهویه هوا جلوگیری کنید.
۴. در هنگام تمیز کردن دقت داشته باشید که صفحه نمایش خیس نشود ، برای تمیز کردن صفحه ی نمایش از پارچه لطیف نم دار استفاده کنید ، استفاده از مواد شوینده وزبر، اسپری ها و .... بروی صفحه کنترل توصیه نمیشود.
۵. اگر داخل یا خارج درب بخار گرفت، با پارچه ای لطیف آن را تمیز کنید. این اتفاق ممکن است هنگامی که دستگاه در شرایطی با رطوبت بالا کار می کند اتفاق افتد و ارتباطی با خرابی دستگاه ندارد.
۶. هرچند وقت یک بار سینی شیشه ای را بیرون آورید و در آب گرم ، کف آلود یا در ظرفشویی بشویید.
۷. حلقه غلتکی و محفظه باید مرتباً تمیز شوند تا از ایجاد صدای زیاد جلوگیری شود. کف دستگاه را با مواد شوینده و دستمال لطیف یا با آب و شیشه شور تمیز کنید. حلقه غلتکی را می توانید در ماشین ظرفشویی یا در آب و کف بشویید. بخار های خارج شده از مواد غذایی پس از استفاده ی مداوم خارج می شوند و آسیبی به حلقه غلتکی و کف دستگاه نمی زنند. هنگامی که حلقه غلتکی را برای تمیز کردن بیرون آوردید، مطمئن شوید که بعد از انجام کار آن را در جای درست خود قرار می دهید.
۸. عطر و بوهای نا مطبوع را با استفاده از مخلوط یک لیوان آب ، آب لیمو و پوست لیمو در یک کاسه مناسب با مایکروویو تمیز کنید، به این صورت که مخلوط را در مایکروویو قرار دهید و مایکروویو را ۱۰ دقیقه روشن کنید، سپس با یک پارچه لطیف درون دستگاه را خشک و تمیز نمایید.
۹. اگر لازم شد لامپ داخل محفظه را تقویض کنید، از خدمات پس از فروش و تعمیر کار مجاز کمک و مشاوره بگیرید

## رفع عیب

۱. هنگامی که صفحه نمایش چیزی نشان نمی دهد و دستگاه به کل کار نمی کند

الف: اتصال دستگاه به برق را چک کنید ، مطمئن شوید به برق متصل باشد ، در صورت نبود اتصال سیم

برق را از دوشاخه جدا کنید و بعد از ۱۰ ثانیه دوباره به برق بزنید

ب: در صورت وجود اشکال پس از اتصال مجدد به برق ، پریز را با وسیله برقی دیگری امتحان کنید و از سالم بودن پریز اطمینان حاصل کنید

۲. اگر برق دستگاه عمل نمی کند:

الف: تایمربستگاه را چک کنید که تنظیم شده یا خیر

ب: بررسی کنید که درب دستگاه به طور کامل بسته شده باشد و قفل های داخلی آن فعال شده باشند ،

در غیر این صورت برق در دستگاه جریان پیدا نمی کند

اگر هیچکدام از موارد بالا مشکل را برطرف نکرد ، با نمایندگی مجاز و یا خدمات پس از فروش تماس بگیرید  
توجه داشته باشید :

حالت ماکروویو صرفا برای مصارف خانگی و گرم کردن مواد غذایی و مایعات تعییه شده ، پخت پز های

طولانی مدت و استفاده غیر اصولی از حالت ماکروویو میتواند به دستگاه آسیب برساند

## اختلال رادیویی

دستگاه می تواند در رادیو ، تلویزیون و یا هر دستگاه مشابه اختلال ایجاد نماید ، در صورت به وجود آمدن

اختلال ، احتمال دارد با اقدامات زیر کاهش یا برطرف گردد

الف: درب و سطوح خارجی دستگاه را تمیز کنید


ب: رادیو ، تلویزیون یا هر دستگاه دیگر خود را تا جایی که می توانید دور از مایکروویو قرار دهید

ج: از آتنی که به صورت مناسب نصب شده است استفاده نمایید تا برای رادیو و تلویزیون خود سیگنالی قوی دریافت کنید



۳۱. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه، نباید آن را پشت در تربیینی نصب کرد. (این مورد برای دستگاه های با در تربیینی کاربردی نیست).

۳۲. هشدار: هنگامی که دستگاه در حالت ترکیبی کار می کند، به دلیل دمای ایجاد شده کودکان تنها تحت نظارت بزرگسالان می توانند از فر استفاده کنند.  
با دقت بخوانید و برای مراجعه بعدی نگه دارید.



## دلایل آسیب احتیاط!

- ایجاد جرقه: فلز، به عنوان مثال یک قاشق در شیشه باید حداقل ۲ سانتیمتر از دیواره های فرو داشت درب فاصله داشته باشد. جرقه ها ممکن است باعث آسیب غیرقابل جبرانی به شیشه داخل درب شوند.
- آب در ظرف پخت و پزداغ: هرگز آب را درون ظرف پخت و پزداغ نریزید. این امر باعث ایجاد بخار می شود.


- غذای مرطوب: برای مدت طولانی، غذای مرطوب را در ظرف بسته پخت و پز نگه ندارید. از دستگاه برای نگهداری غذا استفاده نکنید. این امر می تواند منجر به فرسایش دستگاه شود.
- خنک کردن دستگاه با در باز: برای خنک کردن محفظه پخت و پز، از در بسته استفاده کنید. هیچ چیزی بین در دستگاه نگذاردید. حتی اگر در فقط کمی باز شود، ممکن است سطوح مجاور به مرور زمان آسیب ببینند.
- درزگیر بسیار کثیف: اگر درزگیر بسیار کثیف باشد، درب دستگاه، دیگر در حین کار به درستی بسته نمی شود. سطوح مجاور ممکن است آسیب ببینند. آب بندی را همیشه تمیز نگه دارید.
- کار کردن مایکروویو بدون غذا: کار کردن دستگاه بدون غذا در محفظه پخت و پز ممکن است منجر به باریش از حد شود. هرگز دستگاه را روشن نکنید مگر اینکه غذایی درون محفظه پخت و پز باشد. یک استثنای برای این قانون، تست کوتاه ظروف است (بخش مایکروویو، ظرف مناسب را ببینید).
- استفاده از در دستگاه برای گذاشتن یا قرار دادن اشیا بر روی آن: هیچ چیزی بر روی در باز دستگاه قرار ندهید. کاور فریا لوازم جانبی را بر روی دستگاه قرار ندهید.
- حمل و نقل دستگاه: دستگاه را با دستگیره در حمل نکرده و نگه ندارید. دستگیره در نمی تواند وزن دستگاه را تحمل کند و ممکن است شکسته شود.
- پاپ کورن مایکروویو: هرگز قدرت مایکروویو را خیلی بالا نبرید. از تنظیم قدرت کمتر از ۶۰۰ وات استفاده کنید. همیشه کیسه پاپ کورن را بر روی یک صفحه شیشه ای قرار دهید. اگر بیش از حد پر شود، ممکن است دیسک بپرد.
- مایعاتی که به جوش آمده نباید از طریق درایو صفحه گردان به داخل دستگاه برود. بر روند پخت نظارت کنید. در ابتدای زمان پخت کوتاه تری انتخاب کرده و در صورت نیاز زمان پخت را افزایش دهید.
- فرباید به طور منظم تمیز شود و هرگونه باقیمانده غذایی پاک شود زیرا ممکن است این غذاها باعث انفجار شوند- حتی پس از اینکه گرم کردن مایکروویو پایان یافته است.
- عدم نگهداری دستگاه در حالت تمیز می تواند منجر به فرسایش سطوح شود که بر عمر دستگاه تاثیر گذاشته و احتمالا باعث بروز خطر می شود.

## نصب

### دستگاه های نصب شده


- این دستگاه تنها برای نصب در آشپزخانه در نظر گرفته شده است.
- این دستگاه برای استفاده به عنوان دستگاه رومیزی یا داخل کابینت طراحی نشده است.
- کابینت مناسب با این دستگاه نباید دیوار عقبی در پشت دستگاه داشته باشد.
- باید بین دیوار و پایه یا پنل عقبی واحد بالا، حداقل ۴۵ میلیمتر فاصله حفظ شود.
- کابینت نصب شده باید دارای فضای گردش هوا ۲۵۰ سانتی متر مربع در جلوی خود باشد. برای رسیدن به این تهویه، پنل پایه را عقب برد یا یک گریل تهویه ایجاد کنید.
- شیارها و ورودی های تهویه نباید پوشانده شود.
- کارکرد امن این دستگاه تنها زمانی می تواند تضمین شود که بر اساس این دستورالعمل ها نصب شده باشد.
- نصاب دستگاه مسئول هر آسیب ناشی از نصب اشتباه است.
- واحدهایی که دستگاه درون آن ها متناسب شده است باید تا ۹۰ درجه سانتیگراد مقاومت در برای حرارت داشته باشند.
- ارتفاع نصب نباید کمتر از ۸۵۰ میلیمتر باشد.

### ابعاد نصب



## نحوه نصب بصورت توکار

- دستگاه را با دستگیره در نگه نداشته یا حمل نکنید. دستگیره در نمی تواند وزن دستگاه را تحمل کند و ممکن است بشکند.
- به دقت مایکروویو را درون کادر (مکان مورد نظر) هل دهید، و مطمئن شوید در مرکز آن قرار دارد.
- در را باز کرده و مایکروویو را با پیچ های همراه دستگاه، سفت کنید



۲۰ میلیمتر برای سطوح فلزی

- به طور کامل دستگاه را وارد کرده و در مرکز مکان مورد نظر قرار دهید.
- کابل اتصال را کج نکنید.
- دستگاه را درون مکان خود پیچ کنید.
- شکاف بین بالای کار و دستگاه نباید با چوب های اضافی بسته شود.

### اطلاعات مهم

#### اتصال برق

دستگاه با دوشاخه عرضه شده و تنها باید به یک سوکت ارت شده و نصب شده مناسب، وصل شده باشد. تنها یک برق کار ماهر که نصب سوکت یا قرار دهی کابل اتصال را مطابق با استاندارد انجام می دهد، می تواند این کار را انجام دهد.



اگردر ادامه نصب، دوشاخه دیگر در دسترس نیست، برای نصب باید یک سوئیچ جدا کننده تمام قطب ها، با یک شکاف اتصال در حدائق ۳ میلیمتر ارائه شود. در هنگام نصب باید از اتصال امن اطمینان حاصل شود.

**حفظ فیوز؛ دستور العمل های داده های فنی - استفاده را بینید.**  
دستگاه جدید شما

این بخش برای آشنایی شما با دستگاه جدیدتان است. کنترل پنل و کنترل های عملیات جداگانه، توضیح داده شده اند. شما این اطلاعات را در محفظه پخت و پیزو لوازم جانبی آن خواهید یافت.

### کنترل پنل



**کلید های لمس و صفحه نمایش**  
کلید های لمس برای تنظیم انواع عملکرد های اضافی استفاده شده اند. در صفحه نمایش، می توانید مقادیری که تنظیم شدند را بخوانید.

عملکرد	نماد
کنسل	⊕
مایکروویو	~~~~~
تایپرآشیزخانه / قفل ضد کودک	⌚ 05
پیش تنظیم	↖
پیش گویایی	⌚⌚
عملکرد	F
تنظیم پارامتر	- +
بخش کنترل محوري	=====
منو خودکار	A
ساعت / دما	🕒
وزن	⚖
لامپ	●
شروع / توقف	>

## تنظیم پارامتر

از کلیدهای مربوطه برای تنظیم پارامتر استفاده کنید.

عملکرد	پارامتر
از بین ۱۳ برنامه اتوماتیک انتخاب کنید. P13 P01	منو اتوماتیک
درجه حرارت پخت را انتخاب کنید (°C)	درجه حرارت
_____ : 100-235       : 50-250 : 50-250      _____ : 50-235 : 50-235       : 50-250 : 100-235       : 50-250 : 100-250       : 50-250 : 100-235	
وزن را انتخاب کنید.	وزن
زمان را انتخاب کنید.	زمان
قدرت مایکروویو را انتخاب کنید. 100W-300W-500W-700W-900W	مایکروویو

## جدول عملکرد و صفحه نمایش:

استفاده	عملکرد
المنت های پایین و بالا با هم برای ازانه پخت همراهی کار می کنند. فر باید برای دمای مورد نیاز از قبل گرم شود؛ برای پخت آتسنه مانند کاسروول و بخار پزایده آل است.	—
برای پخت چند سطحی (به عنوان مثال پخت چیزی شکلات مناسب است)	
صرفه جویی در زمان و راحت، نا غذ آهی توائد به طور همزمان در قفسه های مختلف بدون ترکیب طعم یا بود پختن نمود.	
بهترین نتایج می تواند با استفاده از قفسه بالا برای آئینه های کوچک و قفسه های پایین برای آئینه های بزرگ تر بدست آید.	
برای غذا های گرانیت و مخلفات سبزیجات رست شده.	
المنت های تابشی داخلی والمنت پالایی خارجی به طور همزمان کار می کنند تا حرارت سریع و حتی گویل ازانه دهدن. بنابراین به شکل موثر به سطحهایی غذا می رسانند.	
پیش از شکل عالی با حرارت اضافی از دو بخش پایین و تکاء های فر پخته می شود و تضمین می کند نان پیتا کریسمس (خشک) است.	
این عملکرد برای غذا های پخت آهسته ای مانند کاسروول، بخاریزها ایده آل است.	—
پخت زدایی، گرم کردن دیواره و پخت	
برای کاهش زمان پخت تکه های بزرگ با طلاسی شدن (مفهوم ای شن و پختن) غذا	



## احتیاط!

شیارهای تهویه را نپوشانید. در غیر این صورت دستگاه بیش از حد گرم خواهد شد.


## نکات

- دستگاه تازمان کار مایکروویو خنک باقی می ماند. فن خنک کننده هنوز هم روشن خواهد بود. ممکن است حتی بعد از پایان کار مایکروویو فن روشن بماند.
- ممکن است روی پنجره در، دیوارهای داخلی و کف دستگاه بخار پدیدار شود. این امر طبیعی است و بر عملکرد مایکروویو تأثیر منفی ندارد. پس از پخت بخارها را پاک کنید.

## لوازم جانبی

نکته:

نوع و تعداد لوازم جانبی بر اساس تقاضا ممکن است تغییر کند.




توری گریل:


برای گریل کردن استیک، سوسیس و قست کردن نان

سینی شیرینی پزی :

به دلایل امنیتی، سینی شیرینی پزی باید در داخل نگه دارنده ای که به طور مستقیم در پایین برد گودی است، قرار بگیرد.







### سینی پخت و پز لعابی:



برای پخت کیک روی و برشته کردن مرغ کامل

- هنگام پخت با عملکرد مایکروویو، استفاده از سینی لعابی ممنوع است.





### سینی پخت و پز شیشه‌ای:

- هنگام پخت با عملکرد مایکروویو، لطفاً از سینی شیشه‌ای استفاده کنید.

• برای مایعات جاذب، مانند آب و روغن در زمان پخت غذا، استفاده شده است.

- به منظور تضمین بهترین اثربخشی، سینی شیشه‌ای باید در پایین آویز جانبی قرار گیرد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. سینی شیشه‌ای باید در راستای پایین ترین ریل های هادی آویز جانبی در مکان خود هل داده شود.




[9] x 2

[10] x 2

[11] x 2




## نصب ریل سمت چپ



[05] x 1


[06] x 1



[05]



[03]







[04]

[05]

[03]

نصب ریل سمت راست





## قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار

در اینجا شما مطالبی را می یابید که قبل از استفاده از فرخود برای آماده کردن غذا برای اولین بار، به آن ها نیاز دارید. اول، بخش اطلاعات امنیتی را بخوانید.

### تنظیم ساعت

۱. در حالت انتظار، کلید  را برای وارد کردن حالت تنظیم ساعت لمس کنید. ۰۰:۰۰ نمایش داده خواهد شد و ارقام ساعت چشمک می زند.
۲. - یا + را برای تنظیم ارقام ساعت لمس کنید یا  را بچرخانید. زمان ورودی باید بین صفر تا ۲۳ باشد.
۳.  را برای تایید لمس کنید، ارقام دقیقه چشمک خواهد زد.
۴. - یا + را برای تنظیم ارقام دقیقه لمس کنید یا  را بچرخانید. زمان ورودی باید بین صفر تا ۵۹ باشد.
۵.  را برای اتمام تنظیم ساعت لمس کنید. چشمک خواهد زد. زمان تنظیم شده است. و دستگاه وارد حالت انتظار خواهد شد.

### تمیز کردن لوازم جانبی

قبل از استفاده از لوازم جانبی برای اولین بار، آن ها را به خوبی با آب کف دار داغ و پارچه نرم تمیز کنید.

### گرم کردن فر

برای از بین بردن بوی دستگاه پخت جدید، زمانی که دستگاه خالی و بسته است، آنرا گرم کنید.



یک ساعت با پخت همرفتی در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد ایده آل است. اطمینان حاصل کنید هیچ باقیمانده بسته بندی در محفظه پخت نمانده است.

۱. در حالت انتظار، یکبار کلید F رالمس کنید، این علامت دمای پیش فرض در صفحه نمایش روشن می شود.

۲. کلید F را مکرراً لمس کنید تا زمانی که روشن شود. دمای پیش فرض همرفتی نمایش داده خواهد شد.

۳ - یا + را برای تنظیم دما تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد لمس کنید یا را بچرخانید.

۴) را برای وارد کردن حالت تنظیم ساعت پخت لمس کنید. ۰۰:۰۰ چشمک خواهد زد.

۵ - یا + یا را برای تنظیم زمان پخت تا ۶۰ دقیقه لمس کنید یا را بچرخانید.

۶. کلید ||| رالمس کنید. فرشوع به گرم شدن می کند.

## تنظیم فر

شیوه های گوناگونی وجود دارد که با آن می توانید فرخود را تنظیم کنید. در اینجا توضیح می دهیم چگونه می توانید نوع مطلوب گرم کردن و تنظیم دما یا گریل را انتخاب کنید. همچنین می توانید زمان پخت فربرای ظروف خود را انتخاب کنید. لطفاً به پخش تنظیم گزینه های تنظیم ساعت رجوع کنید.

## تنظیم نوع حرارت و دما

~~~ گریل تابشی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۵ دقیقه.

۱. در حالت انتظار، کلید F را یکبار لمس کنید. این علامت دمای پیش فرض در صفحه نمایش روشن خواهد شد.

۲. کلید F را مکرراً لمس کنید تا ~~ روشن شود. دمای پیش فرض گریل تابشی نمایش داده خواهد شد.

## دفترچه راهنمای مایکروویو

۳. - یا + را برای تنظیم دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد لمس کنید یا \_\_\_\_\_ را بچرخانید.
۴. ⏪ را برای وارد کردن حالت تنظیم زمان پخت لمس کنید. ۰۰:۰۰ چشمک خواهد زد.
۵. - یا + را برای تنظیم زمان پخت ۲۵ دقیقه لمس کنید یا \_\_\_\_\_ را بچرخانید.
۶. کلید ▶ را لمس کنید. فر شروع به گرم شدن می کند.

### باز کردن در فر حین کار

عملیات به حالت تعليق درآمده است. پس از بستن در، کلید را لمس کنید. عملیات ادامه پیدا می کند.

### وقفه در عملیات

کلید ▶ را برای وقفه در عملیات لمس کنید. سپس کلید ▶ را برای ادامه عملیات لمس کنید.

### تغییر زمان پخت

این کار می تواند در هر زمانی انجام شود. کلید ⏪ را مکرراً لمس کنید تا زمانی که زمان پخت چشمک بزند، سپس - یا + را برای تنظیم زمان پخت لمس کنید یا \_\_\_\_\_ را بچرخانید.

### تغییر دما

این کار می تواند در هر زمانی انجام شود.  
- یا + را برای تنظیم دما لمس کرده یا \_\_\_\_\_ را بچرخانید.

### کنسول کردن عملیات

این کار می تواند در هر زمانی انجام شود. کلید را برای وارد شدن به حالت انتظار لمس کنید.

## پیش گرمایش سریع

با پیش گرمایش سریع، فرشما سریعاً به دمای تنظیم می رسد.  
پیش گرمایش سریع برای انواع گرم کننده های زیر موجود است.

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ■  Conventional       | ■  Double Grill+Fan     |
| ■  Convection         | ■  Double Grilling      |
| ■  Conventional + Fan | ■  Pizza                |
| ■  Radiant Grilling   | ■  Lower Heater Element |

با پیش گرمایش سریع، فرشما سریعاً به دمای تنظیم می رسد.  
پیش گرمایش سریع برای انواع گرم کننده های زیر موجود است.  
۱. نوع گرمایش و دمای را تنظیم کنید.

۲. کلید را المس کنید.

نماد در صفحه نمایش روشن می شود.

فرشروع به گرم کردن می کند.

فرآیند پیش گرمایش کامل شده است.

یک صدای سیگنال. نماد در صفحه نمایش چشمک می زند. ظرف خود را درون فرقوار دهید.

## کنسل کردن پیش گرمایش سریع

در طول تنظیم عملکرد پیش گرمایش سریع، لمس کردن کلید می تواند این عملکرد را کنسل کند.

در طول پیش گرمایش سریع، لمس می تواند این عملکرد را کنسل کند.

در طول پیش گرمایش سریع، لمس می تواند این عملکرد را کنسل کند.

نکته: تنها زمانی که صدای هشدار را شنیدید و آیکون پیش گرمایش چشمک زد، می توانید در را باز کرده و غذا را داخل محفظه بگذارید.

### مایکروویو

امواج مایکروویو در مواد غذایی به حرارت تبدیل می شوند. مایکروویو می تواند به صورت تکی استفاده شود، یعنی به خودی خود یا در ترکیب با انواع گرمایش های مختلف. اطلاعات در مورد ظروف فرو نحوه تنظیم مایکروویو را در ادامه خواهید یافت.

نکته:

ارقام مرحله ای برای تنظیم زمان سوئیچ کد گذاری به صورت زیر است:

۱-۵ دقیقه: ۵ ثانیه

۱-۳ دقیقه: ۱۰ ثانیه

۳-۱۵ دقیقه: ۳۰ ثانیه

۱۵-۶۰ دقیقه: ۱ دقیقه

بیش از ۶۰ دقیقه: ۵ دقیقه

نکاتی در رابطه با ظروف فر

### ظروف فر مناسب

ظروف مناسب ظرفی هستند که در برابر حرارت مقاوم بوده و از شیشه، سرامیک شیشه، ظروف چینی، سرامیک یا پلاستیک های مقاوم در برابر حرارت ساخته شده اند. این مواد به امواج مایکروویو اجازه عبور می دهند.

همچنین می تواند از بشقاب های سرو استفاده کنی ۵. این کار باعث می شود نیازی به انتقال غذا از یک ظرف به ظرف دیگر نباشد. تنها زمانی باید از ظروف فربا طلا یا نقره تزیینی استفاده کنید که تولیدکننده تضمین کند برای استفاده در مایکروویو مناسب هستند.

## ظروف فر نامناسب

ظروف فلزی نامناسب هستند. فلز به امواج مایکروویو اجازه عبور نمی دهد. غذا در ظروف فلزی سرپوشیده، سرد خواهد ماند.

## احتیاط!

ایجاد جرقه: فلز- به عنوان مثال، یک قاشق در شیشه- باید حداقل دو سانتی متر با دیواره های فرو در داخلی فاصله داشته باشد. جرقه ها می توانند شیشه یا در داخلی را خراب کنند.

## تست ظرف فر

مایکروویو را روشن نکنید مگر اینکه غذایی داخل آن باشد. تست ظرف فرزی بر استثنایی برای این قانون است.

تست زیرا زمانی انجام دهید که مطمئن نیستید ظرف فرشما برای استفاده در مایکروویو مناسب است یا خیر:

۱. ظرف فر خالی را در حداکثر سرعت ۰,۵ تا ۱ دقیقه گرم کنید.

۲. به طور مرتبت دما را در طول این زمان چک کنید.

بالمس ظرف فر، هنوز باید سرد یا گرم باشد.

ظرف فرزمانی نامناسب است که داغ شده یا جرقه ای ایجاد شده باشد.

## تنظیم قدرت مایکروویو

از کلید  برای تنظیم قدرت مطلوب مایکروویو استفاده کنید.

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -یخ زدایی غذا های حساس / غذا های لطیف<br>-یخ زدایی غذا های با شکل نامنظم<br>-نم کردن بستنی<br>-اجازه دادن به ورآمدن خمیر | <b>۱۰۰ وات</b> |
| -یخ زدایی<br>-ذوب کردن شکلات و گره                                                                                       | <b>۳۰۰ وات</b> |
| -پخت برنج، سوپ                                                                                                           | <b>۵۰۰ وات</b> |
| -گرم کردن دوباره<br>-پخت قارچ، حلوان صدف دار<br>-پخت تخم مرغ های دارای پوست و نیزه                                       | <b>۷۰۰ وات</b> |
| -جوش اوردن آب، گرم کردن دوباره<br>-پخت مرغ، ماهی، سبزیجات                                                                | <b>۹۰۰ وات</b> |

### نکات

- هنگامی که کلیدی رالمس می کنید، چراغ قدرت انتخاب شده روشن می شود.
- قدرت مایکروویومی تواند تا ۹۰۰ وات برای حداکثر مقدار به مدت ۳۰ دقیقه تنظیم شود. با تمامی تنظیمات قدرت دیگر، یک حداکثر زمان پخت ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

## تنظیم مایکروویو

مثال: تنظیم قدرت مایکروویو تا ۳۰۰ وات و زمان پخت ۱۷ دقیقه.

۱. در حالت انتظار، کلید  $\approx$  را برای وارد کردن عملکرد مایکروویو لمس کنید. قدرت پیش فرض ۹۰۰ وات مایکروویو ظاهر خواهد شد. و زمان پخت پیش فرض چشمک خواهد زد.
۲. - یا + را لمس کرده یا  $\square$  را بچرخانید تا زمان پخت تا ۱۷ دقیقه تنظیم شود.
۳. کلید  $\approx$  را برای فعال کردن قدرت مایکروویو لمس کنید. سپس - یا + را لمس کرده  $\square$  را بچرخانید تا قدرت مایکروویو تا ۳۰۰ وات تنظیم شود.
۴. کلید  $\triangle$  را لمس کنید. زمان پخت ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه، عملیات شروع شد. زمان پخت شروع به کاهش شمارش در صفحه نمایش می کند. زمان پخت تمام شده است. یک صدای سیگنال می آید. عملیات مایکروویو تمام شده است. باز کردن در فردر طول کار عملیات متوقف شده است. پس از بستن در، کلید  $\triangle$  را لمس کنید. عملیات ادامه پیدا می کند.

## تغییر زمان پخت

این کار در هر زمانی قابل انجام است. کلید - یا + را لمس کرده یا  $\square$  را بچرخانید تا زمان پخت تنظیم شود.

## تنظیم قدرت مایکروویو

این کار در هر زمانی قابل انجام است. کلید و سپس - یا + را لمس کرده یا  $\square$  را بچرخانید تا قدرت مایکروویو تنظیم شود.

## عملیات وقفه

کلید  $\triangle$  را آهسته لمس کنید. فر متوقف شده است. مجدداً کلید را برای ادامه عملیات لمس کنید.

## کنسل کردن عملیات

این کار در هر زمانی قابل انجام است. کلید ① را برای وارد شدن به حالت انتظار لمس کنید.

## نکات

اگر در دستگاه را در طول پخت باز کنید، فن به کار خود ادامه می دهد.

## عملیات MicroCombi

این عملیات شامل کار همزمان گریل و مایکروویو می شود. استفاده از مایکروویو باعث می شود غذای شما سریع تر آماده شود اما هنوز به خوبی طایی نشده باشد. می توانید تمامی تنظیمات قدرت مایکروویو را روشن کنید. استثنای ۲۰۰ تا ۹۰۰ وات

## تنظیم عملیات Combi مایکروویو

- مثال: عملکرد MW+Pizza با ۵۰۰ وات و ۱۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۷ دقیقه.
۱. در حالت انتظار، کلید ③ و سپس F را مکرراً لمس کنید تا حالت MicroCombi فعال شود.
  - زمانی که ④ و ⑤ در صفحه نمایش داده شدند، لمس کلیدها را متوسط کنید. قدرت پیش فرض مایکروویو نمایش داده خواهد شد و دمای پیش فرض چشمک می زند.
  - یا + را لمس کرده یا — را بچرخانید تا دمای ۱۹۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود.
  ۳. کلید — را برای تایید دمای لمس کنید. زمان پخت پیش فرض چشمک خواهد زد.
  ۴. کلید ③ را لمس کنید. قدرت پیش فرض چشمک می زند. سپس - یا + را لمس کرده یا — را بچرخانید تا قدرت مایکروویو تا ۵۰۰ وات تنظیم شود.

۵. کلید  $\triangle$  را لمس کنید. فر شروع به گرم شدن می کند. عملیات دستگاه شروع شد. زمان پخت شروع به شمارش می کند. زمان پخت پایان یافته است. یک صدای سیگنال می آید. حالت هم رفتی تمام شده است.

## تنظیم قدرت مایکروویو

این کار در هر زمانی قابل انجام است. کلید  $\approx$  و سپس - یا + را لمس کرده یا ————— را بچرخانید تا قدرت مایکروویو تنظیم شود.

## تغییر دما

این کار در هر زمانی قابل انجام است. کلید ————— را برای وارد شدن به حالت انتظار لمس کنید.

## برنامه خودکار

برنامه های خودکار شما را قادر می سازند غذا را بسیار راحت آماده کنید. برنامه را انتخاب کرده وزن غذا را وارد کنید. برنامه خودکار، تنظیم را بهینه سازی می کند. می توانید از بین ۱۳ برنامه انتخاب کنید.

## تنظیم یک برنامه

۱. در حالت انتظار، کلید  $\wedge$  را دوبار لمس کرده تا وارد عملکرد منو خودکار (auto) شوید.  
اولین شماره برنامه در صفحه نمایش چشمک می نزد.
۲. کلید - یا + را لمس کرده یا را بچرخانید تا شماره برنامه انتخاب شود.

## دفترچه راهنمای مایکروویو

۳. کلید رالمس کنید.
۴. کلید - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا وزن تنظیم شود. زمان پخت نشان داده خواهد شد.
۵. کلید رالمس کنید. برنامه شروع می شود. می توانید بینید زمان پخت شروع به شمارش می کند.

### منو خودکار

| شماره بنا نامه | مورد                           | وزن (گرم) | لایه لوازم جانبی و لوازم جانبی |
|----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| P01            | سیزیجات ساده                   | 200       | اولین لایه ، سینی شیشه ای      |
|                |                                | 400       |                                |
|                |                                | 600       |                                |
| P02            | سیب زمینی پوست کرده / پخته شده | 240       | اولین لایه ، سینی شیشه ای      |
|                |                                | 480       |                                |
|                |                                | 720       |                                |
| P03            | سیب زمینی پخته شده             | 450       | سومین لایه ، قفسه گربل         |
|                |                                | 1000      |                                |
| P04            | تکه های مرغ (پخت زده)          | 450       | سومین لایه ، قفسه گربل         |
| P05            | کیک                            | 400       |                                |
|                |                                | 500       | دومنین لایه ، قفسه گربل        |
|                |                                | 600       |                                |
| P06            | پاپی سیب                       | 2400      | دومنین لایه ، قفسه گربل        |
| P07            | کیش                            | 1000      |                                |
| P08            | گرم کردن دوباره سوب            | 200       | اولین لایه ، سینی شیشه ای      |
|                |                                | 400       |                                |
|                |                                | 600       |                                |
| P09            | گرم کردن دوباره بشتاب          | 250       | اولین لایه ، سینی شیشه ای      |
|                |                                | 350       |                                |
| P10            | گرم کردن دوباره سوب / خورشت    | 100       | اولین لایه ، سینی شیشه ای      |
|                |                                | 200       |                                |
|                |                                | 300       |                                |
| P11            | پیتا بیخ زده                   | 200       | سومین لایه ، قفسه گربل         |
|                |                                | 400       |                                |
|                |                                | 600       |                                |
| P12            | چیسب های پخت زده               | 300       | سومین لایه ، سینی لعابی        |
|                |                                | 400       |                                |
|                |                                | 500       |                                |
| P13            | لازانیا                        | 1600      | سومین لایه ، قفسه گربل         |

## نکات

- برنامه های با یک \* از پیش گرم شده اند. در طول پیش گرمايش، زمان پخت متوقف شده و نماد پیش گرمايش روشن می شود. پس از پیش گرمايش، صدای هشداری شنیده و نماد پیش گرمايش چشمک می زند.
- برنامه های با \*\* تنها از عملکرد مایکروویو استفاده می کنند.  
برنامه پایان یافته است  
یک صدای سیگنال می آید. گرم شدن فر متوقف می شود.

## تغییردادن برنامه

زمانی که برنامه ای را شروع کردید، شماره برنامه و وزن آن نمی تواند تغییر کند.

## کنسل کردن برنامه

کلید ⌂ را برای کنسل کردن عملیات لمس کنید.

## تغییر زمان پخت

اگر از برنامه های خودکار استفاده می کنید، نمی توانید زمان پخت را تغییر دهید.

## برنامه های یخ زدایی

- می توانید از ۳ برنامه یخ زدایی برای یخ زدایی کردن گوشت، مرغ و نان استفاده کنید.
۱. در حالت انتظار، کلید A را بکار لمس کنید تا وارد عملکرد یخ زدایی شوید. شماره اول برنامه در صفحه نمایش چشمک می زند.

۲. - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا شماره برنامه انتخاب شود.
۳. کلید  $\square$  رالمس کنید.
۴. - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا وزن تنظیم شود، زمان پخت نمایش داده خواهد شد.
۵. کلید  $\triangle$  رالمس کنید. برنامه شروع می شود. می توانید بینند زمان پخت شروع به شمارش می کند.

### تهیه غذا

از غذایی که در دمای منفی ۱۸ درجه سانتی گراد یخ زده و در مقادیر بخش بندی شده ای نگهداری شده و تا حد امکان تکه های کوچک است، استفاده کنید.

غذایی که باید یخ زدایی شود را از تمامی بسته بندی ها جدا کرده و آن را وزن کنید. باید وزن آن را بدانید تا برنامه را تنظیم کنید.

هنجام یخ زدایی گوشت یا مرغ مایع ایجاد می شود. هنگامی که گوشت و مرغ را برداشتید مایع را پاک کنید و تحت هیچ شرایطی از آن برای اهداف دیگر استفاده نکنید یا اجازه ندهید در تماس با غذاهای دیگر قرار گیرد.

### ظرف فر

غذارادر یک ظرف گود قابل استفاده در مایکروویو قرار دهید، به عنوان مثال بشقاب چینی یا شیشه ای، اما آن را نپوشانید.

هنگامی که مرغ یا تکه های مرغ (۰۱۰) را یخ زدایی می کنید، یک سیگنال قابل شنیدن در دو موقعیت به صدارتی آید تا مشخص کند غذا باید برگردانده شود.

## زمان استراحت

غذای یخ زدایی شده باید به مدت ۱۰ تا ۳۰ دقیقه کنار گذاشته شود تا زمانی که به دمای مطلوب برسد. تکه های بزرگ گوشت نیاز به زمان استراحت بیشتری نسبت به تکه های کوچک تر دارند. تکه های مسطح گوشت و گوشت چرخ کرده باید قبل از کنار گذاشته شدن، از یکدیگر جدا شوند.

پس از این زمان، می توانید به آماده کردن غذای خود ادامه دهید، هر چند ممکن است وسط تکه های ضخیم گوشت هنوز یخ زده باشد. در این مرحله می توان قلوه ها را از مرغ جدا کرد.

| محدوده وزن به کیلوگرم | یخ زدایی | شماره برنامه |
|-----------------------|----------|--------------|
| 0.10-1.50             | گوشت     | d01          |
| 0.10-1.50             | طیور     | d02          |
| 0.10-1.80             | ماهی     | d03          |

- در طول یخ زدایی، غذا را در سینی شیشه ای قرار دهید.
- اگر صدای سه بوق شنیدید، غذا را به سمت دیگر برگردانید. سپس دکمه START را برای ادامه یخ زدایی لمس کنید.

## تنظیم پخت از پیش تنظیم شد

انعطاف پذیر ترو راحت تر. این دستگاه می تواند برای پخت از پیش تنظیم با زمان و مدت پایان، برنامه ریزی شود.

1. در حالت انتظار، کلید  را لمس کنید. نماد  در صفحه نمایش روشن شده و ارقام ساعت چشمک می زند.

۲. - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا ارقام ساعت تنظیم شود. زمان ورودی باید بین صفر تا ۲۳ ساعت باشد.
۳. کلید ☒ را برای تایید لمس کنید. ارقام دقیقه چشمک می‌زنند.
۴. کلید - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا ارقام دقیقه تنظیم شود. زمان ورودی باید بین صفر تا ۵۹ دقیقه باشد.
۵. کلید ☒ را برای اتمام تنظیم زمان از پیش تنظیم لمس کنید.
۶. نوع گرمایش و دما را تنظیم کنید.
۷. کلید ▷ را برای اتمام تنظیم لمس کنید.
- زمان پیش تنظیم پایان یافته است.
- یک صدای سیگنال قابل شنیدن به صدادر می‌آید. فرشروع به پخت می‌کند.

## مشخصات

قبل از تنظیم پخت از پیش تنظیم، ساعت باید تنظیم شده باشد. تایمر آشپزخانه نمی‌تواند پس از تنظیم پخت پیش تنظیم، تنظیم شود.

## تنظیم گزینه‌های تنظیم زمان

فرشما دارای گزینه‌های تنظیم زمان گوناگونی است. می‌توانید از کلید برای منو و تغییربین هر عملکرد استفاده کنید. یک گزینه تنظیم زمانی که قبل از تنظیم شده است می‌تواند به طور مستقیم با دستگیره پارامتر تغییر کند.

## تنظیم زمان پخت

زمان پخت برای گوشت می‌تواند در فر تنظیم شود. هنگامی که زمان پخت تمام شد، فر خودش به طور خودکار خاموش می‌شود. این بدین معنی است که نیازی نیست سایر کارها متوقف شده و فر خاموش شود.

زمان پخت نمی‌تواند به شکل تصادفی بیشتر شود.

فرشروع به کار می‌کند. شمارش زمان پخت در صفحه نمایش داده می‌شود.

زمان پخت به اتمام رسیده است.

یک صدای قابل شنیدن پخش می‌شود. فرگرمایش را متوقف می‌کند.

## تنظیم ساعت

به بخش قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، رجوع کنید.

## تغییر ساعت

مراحل تنظیم ساعت را تکرار کنید.

## تنظیم تایمر

می‌توانید از تایمر به عنوان تایمر آشپزخانه استفاده کنید. این تایمر به شکل مستقل از فر عمل می‌کند. تامیر دارای صدای قابل شنیدن است. در این روش، می‌توانید بگویید آیا تایمر یا زمان پخت پایان یافته است یا خیر.

۱. در حالت انتظار، کلید را برای وارد شدن به تایمر آشپزخانه لمس کنید. ۰۰:۰۰ چشمک خواهد زد.

۲. - یا + رالمس کرده یا را بچرخانید تا زمان تامیر تنظیم شود.  
۳. کلید <sup>⑧</sup> را برای شروع تایمر لمس کنید.

## قفل کودک

فرد از قفل کودک برای جلوگیری از خاموش کردن تصادفی دستگاه توسط کودکان است. با فعال شدن این قفل فربه هیچ تنظیمی و اکنش نشان نمی دهد. تایمرو ساعت نیز می توانند در هنگام روشن بودن قفل کودک تنظیم شوند.

## روشن کردن قفل کودک

در حالت انتظار، کلید رالمس کرده و تقریباً ۳ ثانیه نگه دارید. یک بوق طولانی شنیده شده و نماد در صفحه نمایش داده می شود.  
قفل کودک فعال شده است.

## خاموش کردن قفل کودک

در حالت قفل شده، کلید <sup>⑧</sup> را به مدت تقریبی ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارید. یک صدای بوق بلند شنیده شده و نماد در صفحه نمایش نشان داده می شود.  
قفل کودک غیرفعال شده است.

## مراقبت و تمیز کردن

با مراقبت و تمیز کردن دقیق فرمایکروویو خود، ظاهر آن حفظ شده و به خوبی کار خواهد کرد. ما در اینجا توضیح می دهیم چگونه باید از دستگاه مراقبت کرده و به درستی آن را تمیز کنید.

## ⚠ خطر برق گرفتگی

نفوذ رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی شود. از هیچ تمیز کننده با فشار بالا یا بخارشویی استفاده نکنید.

## ⚠ خطر سوختگی!

هرگز دستگاه را سریعاً پس از خاموش شدن تمیز نکنید. اجازه دهید دستگاه خنک شود.

## ⚠ خطر آسیب جدی به سلامت!

اگر در محفظه پخت یا در آب بندی آسیب دیده باشد ممکن است انژری مایکروویو خارج شود. هرگز زمانی که در محفظه پخت یا آب بندی آن آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## نکات

تفاوت های کم موجود در رنگ جلوی دستگاه به دلیل استفاده از مواد مختلفی مانند شیشه، پلاستیک و فلز ایجاد شده است.

سایه های روی پنل در که شبیه رگه هستند، به دلیل انعکاسات ایجاد شده توسط نور فربه وجود می آیند. بوهای نامطبوع، به عنوان مثال پس از پخت ماهی، می توانند به راحتی از بین بروند. چند قطره آب لیمو به لیوان آب اضافه کنید. قاشقی درون محفظه قرار دهید تا از جوشیدن با تاخیر جلوگیری شود. آب را به مدت ۱ تا ۲ دقیقه در حداقل قدرت مایکروویو گرم کنید.

## مواد پاک کننده (تمیزکنندگ)

برای اطمینان از اینکه سطوح مختلف با استفاده از مواد پاک کننده اشتباه آسیب نمی‌بینند، اطلاعات جدول را نگاه کنید. از موارد زیر استفاده نکنید:

### مواد پاک کننده تیز یا سایشی

- لیسک فلزی یا شیشه ای برای تمیز کردن شیشه درب دستگاه.
- لیسک های فلزی یا شیشه ای برای تمیز کردن آب بندی درب.
- پد و اسفنج های تمیز کننده سخت
- مواد تمیزکننده با غلظت الکل زیاد.

پارچه های اسفنجی نورا قبل از استفاده به خوبی بشویید.

اجازه دهد تمامی سطوح قبل از استفاده مجدد از دستگاه خشک شود.

| منطقه                       | ماده تمیزکننده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جاوی دستگاه                 | آب گرم و صابون:<br>با یک دستمال ظرفشویی، جاوی دستگاه را تمیز کرده و با یک پارچه نرم خشک کنید. برای تمیز کردن شیشه ای استفاده نکنید.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جاوی دستگاه دارای فلز ضدزنگ | آب گرم و صابون:<br>با یک دستمال ظرفشویی این قسمت را تمیز کرده و با یک پارچه نرم آن را خشک کنید. فروزانه های آهک، چربی، نشاسته و آلوئین (به عنوان مثال سفیده تخم مرغ) را ازین برش ببرید. خودکاری هی توائد در تیر چین پس مانده های ایجاد شود. مواد شوینده مخصوص فلز ضدزنگ را نوایند از خدمات پس از فروش یا از فروشگاه های تخصصی تهیه کنید. برای تمیز کردن از شیشه پاک کن یا لیسه های فلزی یا شیشه ای استفاده نکنید. |
| محفظه پخت                   | آب گرم و صابون یا محلول سرمه:<br>با یک دستمال ظرفشویی این قسمت را تمیز کرده و با یک پارچه نرم آنرا خشک کنید. اگر فرمسایار کشیف است: از اسپری فریا دیگر پاک کننده های تهاجمی فرایا مواد ساینده استفاده نکنید. اسکاج ها، اسفنج های خش و تمیزکننده های ماهیتابه نیز نامناسب هستند. این موارد سطح دستگاه را خوش می دهند. اجازه دهد سطوح داخلی دستگاه کاملاً خشک شوند.                                                 |
| شکاف محفظه پخت و پز         | پارچه مرنجوب:<br>اطمینان حاصل کنید که هیچ آبی از طریق درایو صفحه گردان به داخل دستگاه نفوذ ننمی کند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قفسه های سیمی               | آب گرم و صابون:<br>این قسمت را با استفاده از ماده تمیز کننده فلز ضدزنگ، با در ماشین ظرفشویی تمیز کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| پنل های درب                 | شیشه پاک کن<br>این قسمت را با دستمال ظرفشویی تمیز کنید. از لیسه شیشه ای استفاده نکنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آب بندی                     | آب گرم و صابون<br>این قسمت را با دستمال ظرفشویی تمیز کنید اما آن را آب شیشه ای استفاده نکنید. برای تمیز کردن از لیسه های فلزی یا شیشه ای استفاده نکنید.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## داده های فنی

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 230 V~ 50 Hz | ولتاژ محاسبه شده |
| 1650 W       | ورودی مایکروویو  |
| 900 W        | خروجی مایکروویو  |
| 1700 W       | کانوئشن          |
| 2200 W       | گریل             |
| 3000 W       | حداکثر قدرت      |

## جدول خرابی ها

خرابی ها اغلب اوقات توضیحات ساده ای دارند. قبل از درخواست خدمات پس از فروش، جدول خرابی ها را بخوانید.

اگر غذابه نحوی که می خواهید پخته نمی شود، به بخش راهنمایی پخت کارشناسی رجوع کنید. در این بخش چندین راهنمایی و نکته پخت خواهید یافت.

### ⚠ خطر برق گرفتگی

تعمیرات نادرست خط‌نماک است. تعمیرات تنها توسط یک مهندس خدمات پس از فروش آموزش دیده انجام می شود.

## جدول خوابی

| مشکل                                                           | دلایل مشکل                                                                         | راه حل / اطلاعات                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه کار نمی کند                                             | مدارسکن معیوب                                                                      | به جنبه فیوز نتاه کنید و برسی کنید که مدارشکن دستگاه در حال کار است یا خیر. |
|                                                                | دوشاخه وصل نیست                                                                    | دوشاخه را به برق وصل کنید.                                                  |
|                                                                | برق قطع است                                                                        | بررسی کنید آیا جراغ آشیخانه کار می کند یا خیر.                              |
| دستگاه کار نمی کند. نشانه  در پنل نمایش داده می شود.           | قطع کودک فعال است                                                                  | قطع کودک را بفعال کنید (باخش قفل کودک را ببینید)                            |
| مايكروویو روشن نمی شود                                         | در به طور کامل بسته نشده است                                                       | بررسی کنید آیا بقایای غذا یا خرد های غذا داخل در تغیر کرده است یا خیر.      |
| زمان بیشتری نسبت به قبل طول می کشد تا غذا در مايكروویو گرم شود | سطح قدرت انتخاب شده مايكروویو سوار پاسن است.                                       | سطح قدرت بالاتری انتخاب کنید.                                               |
| E-017 در پنل نمایش ظاهر می شود                                 | پخت تغیری دارد                                                                     | مقدار دو برابر = زمان پخت تغیری دو برابر                                    |
|                                                                | غذا سرد تر از حد معمول بوده است.                                                   | در طول پخت غذا را هم بزنید یا به سمت دیگر بگردانید                          |
| E-01 در پنل نمایش ظاهر می شود                                  | دستگاه را از تغیرات سطح توان یا تنظیم ترکیبی برای این حالت عملیاتی امکان پذیر نیست | تنظیمات مجاز را انتخاب کنید.                                                |
| E-04 در پنل نمایش ظاهر می شود                                  | عملکرد خاموش کردن اینمی حرارتی فعال شده است                                        | با خدمات پس از فروش تماس بگیرید                                             |
| E-00 در پنل نمایش ظاهر می شود                                  | عملکرد خاموش کردن اینمی حرارتی فعال شده است                                        | با خدمات پس از فروش تماس بگیرید                                             |
| E-01 در پنل نمایش ظاهر می شود                                  | گرمایش سریع خراب است                                                               | با خدمات پس از فروش تماس بگیرید                                             |

## آکریلامید در مواد غذایی

کدام غذاها تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

آکریل آمید اساساً در محصولات دانه‌ای و سیب زمینی تولید می‌شود که با دمای بالا حرارت دیده اند، مانند چیپس سیب زمینی، چیپس‌ها، نان تست، رول‌های نان، نان، کالا‌های به خوبی پخته شده (بیسکویت، نان زنجیبلی، کوکی‌ها)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| نکاتی برای به حداقل رساندن آکریلامید هنگام تهیه غذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| زمان پخت را به حداقل برسانید. غذاها را تا زمانی بپزید که قوه‌ای طلایی شوند، اما نه خیلی تیره. قطعات بزرگ و ضخیم غذا حاوی آکریلامید کمتری است.                                                                                                                                                                                                                                                        | موارد کلی           |
| حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد در گرمابش بالا پائین یا حداکثر ۱۸ درجه سانتیگراد در حالت هوای گرم سه بندی یا هوای گرم.<br>حداکثر ۱۹ درجه سانتیگراد در گرمابش بالا پائین یا حداکثر ۱۷ درجه سانتیگراد در حالت هوای گرم سه بندی یا هوای گرم.<br>سفید و وزده تخم مرغ تشکیل شدن آکریلامید را کاهش می‌دهند. به صورت نازک و یکنواخت روی سینی فر پیش کنید. حداقل ۴۰۰ گرم را در یک سینی فربزند تا چیپس‌ها خشک نشوند. | پخت بیسکویت<br>چیپس |

## انرژی و راهنمایی‌های محیطی

در اینجا می‌توانید راهنمایی‌هایی بیایید که در هنگام پخت و برسته کردن در انرژی صرفه جویی می‌شود و اینکه چگونه به شکل مناسب دستگاه را بازیافت کنید.

## صرفه جویی در انرژی

تنها زمانی دستگاه را از پیش گرم کنید که در دستور پخت یا در جداول دستورالعمل عملیات‌ها مشخص شده باشد.

از قالب های لاکی یا العاب دار تیره، سیاه و سفید استفاده کنید. آن ها به خوبی گرما را به خود جذب می کنند.

در حین پخت یا برشته کردن، در فر راتا حد امکان کمتر باز کنید.

بهتر است چند کیک را یکی پس از دیگری بپزید. فرهنگ زرم است. این کار باعث کاهش زمان پخت کیک دوم می شود. همچنین می توانید دو قالب نان را در گنانه قرار دهید.

برای زمان های پخت طولانی تر، می توانید فر را ۱۰ دقیقه قبل از پایان زمان پخت خاموش کنید و از حرارت باقیمانده برای اتمام پخت استفاده کنید.

### دفع سازگار با محیط زیست


دفع بسته بندی در یک شیوه سازگار با محیط زیست

این دستگاه مطابق با دستورالعمل اروپایی ۲۰۱۲/۱۹/۲۰۱۲ در پسماند تجهیزات برقی و الکترونیکی (WEEE) است. این دستورالعمل چهار چوبی برای جمع آوری و بازیافت دستگاه های قدیمی ارائه می دهد که در تمامی اتحادیه اروپا معتبر است.

### گرم کردن غذا خطر سوختن

هنگام گرم شدن مایع، احتمال تاخیر در جوشیدن وجود دارد. این بدان معنی است که مایع به دمای جوش می رسد بدون اینکه حباب های بخار معمولی به سطح برسند. حتی اگر ظرف فقط کمی حرکت کند، مایع داغ می تواند ناگهان بجوشد و پاشیده شود. هنگام گرم کردن مایعات، همیشه یک قاشق را در ظرف قرار دهید.

این از تاخیر در جوشیدن جلوگیری می کند.



## شکایت و نمونه های شکایت تعريف شکایت:

به هرگونه ناراضایتی از کیفیت محصول، ارائه خدمت و ... از جانب مشتری شکایت گفته شده و مشتری می تواند با ثبت شکایت و دریافت کد رهگیری شکایت خود را از طریق دفتر مرکزی خدمات پیگیری نماید.

نمونه شکایاتی که توسط شرکت پیگیری می شود :

- ۱- خدمات فراهم نشده/ناقص فراهم شده است.
- ۲- تاخیر در ارائه خدمات
- ۳- آسیب های واردہ به محصول
- ۴- امتناع از تعهد به ضمانت
- ۵- امتناع از ارائه خدمات
- ۶- اطلاعات نادرست
- ۷- اطلاعات ناکافی
- ۸- قیمت
- ۹- کوتاهی در اجرای تعهدات
- ۱۰- تاخیر در رسیدگی به شکایت

## راهنمایی ارتباط جهت ثبت شکایت

- تماس با خدمات پس از فروش ایلیا استیل (۰۲۱-۵۳۱۳۶)
- ارسال حرف C به سامانه ۱۰۰۰۷۹۲۴

## راه های ارتباط با خدمات پس از فروش

راه های ثبت درخواست یا سرویس:

- تماس با خدمات مرکزی ۰۲۱-۵۳۱۳۶

- ارسال حرف R به سامانه ۱۰۰۰۷۹۲۴

ثبت درخواست از طریق پرتال خدمات پس از فروش: [www.illiaservice.ir](http://www.illiaservice.ir)

جلب رضایت مشتریان اولویت کار ماست، موفقیت ما در گرو پیشنهادات سازنده شماست

تلفن انتقادات و پیشنهادات ۰۹۱۲۱۸۸۷۷۵۲

هزینه های دریافتی در زمان نصب

| عنوان هزینه          | شرح هزینه     | مبلغ دریافتی (ریال) |
|----------------------|---------------|---------------------|
| هزینه نصب            | برعده شرکت    | رایگان              |
| هزینه ایاب و ذهب     | برعده شرکت    | رایگان              |
| سایر هزینه ها (۱)    |               |                     |
| سایر هزینه ها (۲)    |               |                     |
| سایر هزینه ها (۳)    |               |                     |
| سایر هزینه ها (۴)    |               |                     |
| سایر هزینه ها (۵)    |               |                     |
| کیلومتر خارج از شهر: | جمع کل (ریال) |                     |